

Preguntas frecuentes acerca de la limpieza de sótanos inundados

Las fuertes tormentas y las fuertes lluvias pueden provocar inundaciones en todo Iowa. A continuación, presentamos algunas preguntas comunes sobre la limpieza del sótano después de una inundación.

¿Qué debo hacer antes de entrar en un sótano inundado?

1. Apague la electricidad, preferiblemente desde el medidor. Si no puede apagarlo de manera segura, llame a la compañía de servicios públicos para que lo desconecten.
2. Cierre todas las válvulas de gas.
3. Revise las paredes exteriores del sótano para detectar posibles derrumbes, daños estructurales u otros peligros.
4. Abra puertas y ventanas o use sopladores o ventiladores para forzar la entrada de aire fresco al sótano. Es posible que haya gas dentro de la casa.
5. Use guantes de goma cuando manipule artículos que hayan estado en el agua de una inundación.

¿Qué debo saber antes de bombear agua fuera del sótano?

- No utilice una bomba eléctrica alimentada por su propio sistema eléctrico. En cambio, utilice una bomba que funcione con gasolina, o una conectada a una línea exterior. Nunca coloque una unidad que funcione con gasolina en el interior. Colóquela siempre afuera, en un área bien ventilada para evitar el monóxido de carbono.
- Se puede causar más daño tratando de bombear el agua del sótano demasiado pronto, o demasiado rápido, que dejándola allí. El agua en el sótano ayuda a reforzar las paredes contra la presión adicional del suelo anegado en el exterior. Si el agua se bombea demasiado pronto, las paredes pueden derrumbarse debido a la presión del agua exterior.
- Para ayudar a prevenir daños estructurales, bombee agua fuera del sótano por etapas. Retire, aproximadamente, un tercio del agua cada día para evitar daños estructurales o el colapso de las paredes del sótano debido a una presión desigual.

¿Qué pasa con el proceso de limpieza?

- Quite el barro y los escombros con una pala mientras aún estén húmedos.
- Lave las paredes con una manguera y elimine la mayor cantidad de sedimento posible antes de que se seque.

- Es posible que sea necesario desinfectar los pisos y las paredes, especialmente si hay aguas residuales en el sótano.
- Friegue las paredes y los pisos con una solución de lejía suave y agua, según las instrucciones del fabricante. Deje que el área se seque por completo.

En viviendas sin sótano, el área debajo del piso puede estar completamente llena de barro. Quite el barro lo antes posible para evitar que se pudran las vigas del piso o los cimientos.

Recursos

CDC: [Pautas para limpiar con de forma segura después de una catástrofe – Agua de inundaciones y moho](#)

EPA: [Guía de limpieza de casas inundadas](#)